



hp
mp3130 series
digitale projector

Release-
opmerkingen

Dit document bevat actuele informatie over de volgende onderwerpen:

De projector aan het plafond bevestigen.....	1
Alle oorspronkelijke instellingen van de projector herstellen.....	1

Ga voor actuele releaseopmerkingen naar de ondersteuningswebsite op
www.hp.com/support

De projector aan het plafond bevestigen

Als u de projector aan het plafond wilt bevestigen, moet u daarvoor de plafondbevestiging van HP gebruiken of een speciale bevestiging waarmee de projector stevig kan worden gemonteerd. Bevestig de projector niet ondersteboven aan het montagegat voor het statief. Als de projector met één schroef is bevestigd, kan het zijn dat de projector niet stevig genoeg hangt.

Alle oorspronkelijke instellingen van de projector herstellen

Als de instellingen van uw projector onbruikbaar zijn geworden en het u niet lukt deze te herstellen, kunt u alle oorspronkelijke fabrieksinstellingen in één keer herstellen. Houd hiertoe de volgende knoppen op de projector 5 seconden lang ingedrukt (de in de Gebruikershandleiding genoemde knoppen zijn mogelijk onjuist):

pijl omlaag + pijl omhoog + pijl naar rechts